

Bedienung



Hörer abheben



Funktionstaste für die Voicemail drücken



0 für das Hauptmenü auswählen



